
1
2
PS
C2
R1
R2
C1
AMP_OUT_SIGNAL_OSCILLOSCOPE_POINT
R8
JP7
LED1
BZ1-4R8
Q1
FU1
JP8
JP4
JP3
JP2
JP1
R3
R4
U1
TL074CN
SQUARE_WAVE_SIGNAL_OSCILLOSCOPE_POINT
C7
C8
C9
TRIANGULAR_SIGNAL_OSCILLOSCOPE_POINT
R9
JP6
R7
JP5
R5
R6